



CE
ISO 9001

SOFTWARE 1.1x
cod. **80237** / Edit. **03 - 07/01**

Italiano

CONTATORE / TOTALIZZATORE

- *Manuale d'uso*

2

English

COUNTER / TOTALIZER

- *User's Manual*

10

Deutsch

ZÄHLER / TOTALISATOR

- *Bedienungsanleitung*

18

Français

COMPTEUR / TOTALISATEUR

- *Manuel d'Utilisation*

26

Español

CONTACTOR / TOTALIZADOR

- *Manual de Uso*

34

Portuguese

CONTADOR / TOTALIZADOR

- *Manual do Usuário*

42




MANUALE D'USO

VERSIONE SOFTWARE 1.1x
codice **80237** / Edizione **0.3 - 07/01**

GEFRAN spa via Sebina, 74
25050 Provaglio d'Iseo (BS) ITALIA
Tel. 0309888.1 - Fax 0309839063
Internet: <http://www.gefran.com>

1 • INSTALLAZIONE


- Dimensioni di ingombro e di foratura; inserimento fissaggio a pannello






Montaggio a quadro



Per bloccare gli strumenti inserire i due appositi bloccetti nelle sedi presenti sui lati della scatola e serrare le relativi viti. Per montare due o più strumenti affiancati, utilizzare i bloccetti di serraggio rispettando, per il foro, le misure come da disegno.


3 • MODO DI CONTEGGIO ()

" A U-R " - unidir.: incremento sul fronte di salita
CHA 
CONTEGGIO: 0 1 2 3 4 5

" A D-R " - unidir.: decremento sul fronte di salita
CHA 
CONTEGGIO: 2 1 0 -1 -2 -3

" ABD-R " - bidirezionale: CHB decide la direzione
CHA 
CHB 
CONTEGGIO: 3 2 1 0 1 2

" ABF-R " - bidirezionale: CHB segnale precedente
CHA 
CHB 
CONTEGGIO: 4 3 2 1 2 3 4

" A U-RF " - unidir.: incremento su entrambi i fronti
CHA 
CONTEGGIO: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 • CARATTERISTICHE TECNICHE

Ingresso principale	Encoder mono e bidirezionale, alim. 12V, 6mA. Ingressi, max 15V, isolati 4KV. Frequenza max 100kHz
Range visualizzazione	decimale (-19999...+99999), decimale opposto, sessadecimale
Funzioni uscite	configurabili in base allo stato logico delle quattro intercettazioni di allarme. Possibilità di disattivazione a tempo (max 99.99sec) dell'uscita
Alimentazione	tipo switching 90...260Vac/Vdc, Potenza max 8VA (opzionale) 10...30Vac/Vdc
Tipo di contatto relè	NO (5A, 220Vac a cosφ=1)
Uscita logica per relè statici	50V, 50mA open collector
Alimentazione per trasduttore	isolata 12Vdc, 200mA
Ingressi logici	IN1, IN2, IN3, IN4 per contatto meccanico, fincorsa statico 3 fili NPN, open collector 12V, 20mA. Ingressi isolati 4KV. Frequenza max. 250Hz (50Hz, 10msec minimo impulso per funzione conteggi)
Interfaccia seriale	Current Loop (opzionale RS485 o RS232)
Interfaccia seriale	1200...19200; GEFAN (CENCAL)
Protezione frontale	IP54 (disponibile IP65)
Temperatura di lavoro	0...50°C
Temperatura di stoccaggio	-20...70°C
Umidità relativa	20...85% Ur


MARCATURA CE: Conformità EMC (compatibilità elettromagnetica) nel rispetto della Direttiva 89/336/CEE con riferimento alle Norme generiche EN50082-2 (immunità in ambiente industriale) ed EN50081-1 (emissione in ambiente residenziale). Conformità BT (bassa tensione) nel rispetto della Direttiva 73/23/CEE modificata dalla Direttiva 93/68.



MANUTENZIONE: Le riparazioni devono essere eseguite solamente da personale specializzato od opportunamente addestrato. Togliere alimentazione allo strumento prima di accedere alle parti interne. Non pulire la scatola con solventi derivati da idrocarburi (triellina, benzina, etc.). L'uso di tali solventi compromette l'affidabilità meccanica dello strumento. Per pulire le parti esterne in plastica utilizzare un panno pulito inumidito con alcool etilico o con acqua.



ASSISTENZA TECNICA: In GEFAN è disponibile un reparto di assistenza tecnica. Sono esclusi da garanzia i difetti causati da un uso non conforme alle istruzioni d'uso.

La conformità EMC è stata verificata con i seguenti collegamenti


FUNZIONE	TIPO DI CAVO	LUNGHEZZA UTILIZZATA
Cavo di alimentazione	1 mm ²	1 mt
Fili uscita relè	1 mm ²	3,5 mt
Cavetto collegamento seriale	0,35 mm ²	3,5 mt
Sonda ingresso termocoppia	0,8 mm ² compensated	5 mt
Sonda ingresso termoresistenza "PT100"	1 mm ²	3 mt

" A D-RF " - unidir.: decremento su entrambi i fronti
CHA 
CONTEGGIO: 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5

" ABC-R " - bidirezionale: CHB decrementa
CHA 
CHB 
CONTEGGIO: 1 2 3 3 2 1 0


" ABF-RF " - bidirezionale
CHA 
CHB 
CONTEGGIO: 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6

4 • DESCRIZIONE FRONTALE STRUMENTO





5 • CONNESSIONI


• Alimentazione trasmettitore




• Uscite (opzionali)




• Alimentazione




• Linea seriale




• Ingressi monodirezionali




• Ingressi bi-direzionali




• Ingressi di comando



6 • TERMINALI





7 • CONNESSIONI SUGGERITE




8 • CONFIGURAZIONE SOFTWARE

8a • Visualizzazione








9 • ESEMPI DI COLLEGAMENTO

Schema a blocchi



L'esempio di collegamento è relativo all'applicazione che prevede un taglio a programma su materiale laminare.

Il materiale è svolto da una bobina; ad una misura incrementale, definita come Allarme 2, avviene il rallentamento motore.


Alla quota impostata come Allarme 3 avviene il fermo motore ed il taglio.

Trascorso un tempo predefinito (6 sec), viene azzerato il contatore incrementale e il motore riparte.


Dopo un numero di tagli, allarme 4, si prevede lo spegnimento motore e il cambio della bobina.

Ad ogni cambio bobina azzerare il conteggio assoluto tramite il tasto RST o contatto esterno.

Collegamenti



Configurazione



Allarme 1 = 500000

Allarme 2 = 9980

Allarme 3 = 10000

Allarme 4 = 50

bt rES : A - I - C

in Cnt : ALR 3 (incremento contapezzi a seguito del taglio)

CP A1 : LE ABS (\leq al conteggio assoluto)

CP A2 : GE INC (\geq al conteggio incrementale)

CP A3 : GE INC (\geq al conteggio incrementale)

CP A4 : GE CNT (\geq al conteggio pezzi)

C oUt 1 : t=00.00 (A1 HI, A2 OFF, A3 LO, A4 LO)

C oUt 2 : t=00.00 (A1 HI, A2 LO, A3 OFF, A4 OFF)

C oUt 3 : t=06.00 (A1 OFF, A2 OFF, A3 HI, A4 OFF)

C oUt 4 : t=00.00 (A1 OFF, A2 OFF, A3 OFF, A4 HI)

Ar inC : OUT 3 (alla fine del taglio avviene il reset del conteggio incrementale)

10 • ACCESSORI



Calotte in policarbonato
Grado di protezione **IP54**
(cornice) colore grigio / (sportello) trasparente

Per strumenti f.to 96x96mm (1/4 DIN)
codice ordinazione **51065**

Per strumenti f.to 48x96mm (1/8 DIN)
codice ordinazione **51066**



Calotte in policarbonato con guarnizione in gomma
Grado di protezione **IP65**
(cornice) colore grigio / (sportello) trasparente

Per strumenti f.to 96x96mm (1/4 DIN)
codice ordinazione **51064**

Per strumenti f.to 48x96mm (1/8 DIN)
codice ordinazione **51067**



Calotte antipolvere in policarbonato (colore trasparente)

mod. **CFA110**
48x48mm (1/16 DIN) - codice ordinazione **51060**

mod. **CFA120**
48x96mm (1/8 DIN) - codice ordinazione **51061**

mod. **CFA220**
96x96mm (1/4 DIN) - codice ordinazione **51062**



Protezione in gomma siliconica
Grado di protezione **IP65** (colore trasparente)

48x48mm (1/16 DIN) - Codice ordinazione **51183**

48x96mm (1/8 DIN) - codice ordinazione **51185**

96x96mm (1/4 DIN) - codice ordinazione **51186**




Tappi copriforo strumenti
in policarbonato autoestinguente V0 (colore grigio)

mod. **Q48**, per foro 45x45mm per strumenti f.to 48x48mm
(1/16 DIN) - codice ordinazione **51177**

mod. **Q94**, per foro 45x93mm per strumenti f.to 48x96mm
(1/8 DIN) - codice ordinazione **51178**

mod. **Q96**, per foro 93x93mm per strumenti f.to 96x96mm
(1/4 DIN) - codice ordinazione **51179**

SIGLA DI ORDINAZIONE



* Le posizioni con asterisco individuano un modello standard

Si prega di contattare il personale GEFRA per informazioni sulla disponibilità dei codici.

• AVVERTENZE



ATTENZIONE: Questo simbolo indica pericolo.

E' visibile in prossimità dell'alimentazione e dei contatti dei relè che possono essere sottoposti a tensione di rete

Prima di installare, collegare od usare lo strumento leggere le seguenti avvertenze:

- collegare lo strumento seguendo scrupolosamente le indicazioni del manuale
- effettuare le connessioni utilizzando sempre tipi di cavo adeguati ai limiti di tensione e corrente indicati nei dati tecnici
- lo strumento NON è dotato di interruttore On/Off, quindi si accende immediatamente all'applicazione dell'alimentazione; per esigenze di sicurezza le apparecchiature collegate permanentemente all'alimentazione richiedono: interruttore sezionatore bifase contrassegnato da apposito marchio; che questo sia posto in vicinanza all'apparecchio e che possa essere facilmente raggiungibile dall'operatore; un singolo interruttore può comandare più apparecchi
- se lo strumento è collegato ad apparati elettricamente NON isolati (es. termocoppie), si deve effettuare il collegamento di terra con uno specifico conduttore per evitare che questo avvenga direttamente tramite la struttura stessa della macchina
- se lo strumento è utilizzato in applicazioni con rischio di danni a persone, macchine o materiali, è indispensabile il suo abbinamento con apparati ausiliari di allarme. E' consigliabile prevedere inoltre la possibilità di verifica di intervento degli allarmi anche durante il regolare funzionamento
- è responsabilità dell'utilizzatore verificare, prima dell'uso, la corretta impostazione dei parametri dello strumento, per evitare danni a persone o cose
- lo strumento NON può funzionare in ambienti con atmosfera pericolosa (infiammabile o esplosiva); può essere collegato ad elementi che operano in tale atmosfera solamente tramite appropriati e opportuni tipi di interfaccia, conformi alle locali norme di sicurezza vigenti
- lo strumento contiene componenti sensibili alle cariche elettrostatiche, pertanto la manipolazione delle schede elettroniche in esso contenute deve essere effettuata con opportuni accorgimenti, al fine di evitare danni permanenti ai componenti stessi

Installazione: categoria di installazione II, grado di inquinamento 2, doppio isolamento

- le linee di alimentazione devono essere separate da quelle di ingresso e uscita degli strumenti; controllare sempre che la tensione di alimentazione corrisponda a quella indicata nella sigla riportata sull'etichetta dello strumento
- raggruppare la strumentazione separatamente dalla parte di potenza e dei relè
- evitare che nello stesso quadro coesistano: teleruttori ad alta potenza, contattori, relè; gruppi di potenza a tristori, in particolare "a sfasamento"; motori, etc.
- evitare la polvere, l'umidità, i gas corrosivi, le fonti di calore
- non occludere le fessure di areazione, la temperatura di lavoro deve rientrare nell'intervallo 0 ... 50°C

Se lo strumento è equipaggiato di contatti tipo faston è necessario che questi siano del tipo protetto isolati; se equipaggiato di contatti a vite è necessario provvedere all'ancoraggio dei cavi almeno a coppie.

- **alimentazione:** proveniente da un dispositivo di sezionamento con fusibile per la parte strumenti; l'alimentazione degli strumenti deve essere la più diretta possibile partendo dal sezionatore ed inoltre: non essere utilizzata per comandare relè, contattori, elettrovalvole, etc.; quando è fortemente disturbata dalla commutazione di gruppi di potenza a tristori o da motori, è opportuno un trasformatore di isolamento solo per gli strumenti, collegandone lo schermo a terra; è importante che l'impianto abbia un buon collegamento di terra, la tensione tra neutro e terra non sia >1V e la resistenza Ohmica sia <60Ω; se la tensione di rete è fortemente variabile, alimentare con uno stabilizzatore di tensione; in prossimità di generatori ad alta frequenza o saldatrici ad arco, impiegare filtri di rete; le linee di alimentazione devono essere separate da quelle di ingresso e uscita degli strumenti; controllare sempre che la tensione di alimentazione corrisponda a quella indicata nella sigla riportata sull'etichetta dello strumento

- **collegamento ingressi e uscite:** i circuiti esterni collegati devono rispettare il doppio isolamento; per collegare gli ingressi analogici (TC, RTD) è necessario: separare fisicamente i cavi degli ingressi da quelli di alimentazione, delle uscite e dai collegamenti di potenza; utilizzare cavi intrecciati e schermati, con schermo collegato a terra in un solo punto; per collegare le uscite di regolazione, di allarme (contattori, elettrovalvole, motori, ventilatori, etc.) montare gruppi RC (resistenza e condensatore in serie) in parallelo ai carichi induttivi che lavorano in alternata (Nota: tutti i condensatori devono essere conformi alle norme VDE (classe x2) e sopportare una tensione di almeno 220Vac. Le resistenze devono essere almeno di 2W); montare un diodo 1N4007 in parallelo alla bobina dei carichi induttivi che lavorano in continua

La GEFRA spa non si ritiene in alcun caso responsabile per i danni a persone o cose derivati da manomissioni, da un uso errato, improprio e comunque non conforme alle caratteristiche dello strumento.

USER'S MANUAL


SOFTWARE VERSION 1.1x
code 80237 / Edition 0.3 - 07/01



GEFRAN spa via Sebina, 74
25050 Provaglio d'Iseo (BS) ITALIA
Tel. 0309888.1 - Fax 0309839063
Internet: <http://www.gefran.com>

1 • INSTALLATION


• Dimensions and cut-out; panel mounting






Panel mounting:



To fix the unit, insert the brackets provided into the seats on either side of the case. To mount two or more units side by side, respect the cut-out dimensions shown in the drawing.


3 • COUNT MODE ()

"AUR" - unidir.: increment on rise front
CHA 
COUNT: 0 1 2 3 4 5

"ADR" - unidir.: decrement on rise front
CHA 
COUNT: 2 1 0 -1 -2 -3

"ABD-R" - bi-directional: CHB decides direction
CHA 
CHB 
COUNT: 3 2 1 0 1 2

"ABF-R" - bi-directional: CHB previous signal
CHA 
CHB 
COUNT: 4 3 2 1 2 3 4

"AU-RF" - unidir.: increment on both fronts
CHA 
COUNT: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 • TECHNICAL SPECIFICATIONS

Main input	Mono and bi-directional encoders, 12V, 6mA power Inputs, 15V max., 4KV isolation, max. frequency 100kHz
Display range	decimal (- 199999...+999999), reverse decimal, sexadecimal
Output functions	configurable based on logic state of four alarm thresholds. Timed deactivation of output (max. 99.99 sec)
Power supply	switching 90...260Vac/Vdc, max. power 8VA (optional) 10...30Vac/Vdc
Relay type of contact	NO (5A/220Vac cosφ = 1)
Logic output for solid state relays	50V, 50mA open collector
Power for transducer	isolated, 12Vdc, 200mA
Logic inputs	IN1, IN2, IN3, IN4 for mechanical contact, 3-wire NPN proximity switch, 12V, 20 mA open collector. 4KV input isolation. Max. frequency 250Hz (50Hz, 10msec, minimum pulse for piece count function)
Serial interface	Current Loop (optional RS485 or RS232)
Serial interface	1200...19200; GEFran (CENCAL)
Faceplate protection	IP54 (IP65 available)
Work temperature	0...50°C
Storage temperature	-20...70°C
Relative humidity	20...85% Ur

CE MARKING: EMC conformity (electromagnetic compatibility) with EEC Directive 89/336/CEE with reference to the generic Standard EN50082-2 (immunity in industrial environments) and EN50081-1 (emission in residential environments). BT (low voltage) conformity respecting the Directive 73/23/CEE modified by the Directive 93/68.


MAINTENANCE: Repairs must be done only by trained and specialized personnel. Cut power to the device before accessing internal parts.



Do not clean the case with hydrocarbon-based solvents (Petrol, Trichlorethylene, etc.). Use of these solvents can reduce the mechanical reliability of the device. Use a cloth dampened in ethyl alcohol or water to clean the external plastic case.



SERVICE: GEFran has a service department. The warranty excludes defects caused by any use not conforming to these instructions

EMC conformity has been tested with the following connections


FUNCTION	CABLE TYPE	LENGTH
Power supply cable	1 mm ²	1 m
Relay output cable	1 mm ²	3,5 m
Digital communication wires	0,35 mm ²	3,5 m
TC input	0,8 mm ² compensated	5 m
Pt100 input	1 mm ²	3 m

"AD-RF" - unidir.: decrement on both fronts
CHA 
COUNT: 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5


"ABC-R" - bi-directional: CHB decrements
CHA 
CHB 
COUNT: 1 2 3 3 2 1 0

"ABF-RF" - bi-directional
CHA 
CHB 
COUNT: 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5


4 • DESCRIPTION OF FACEPLATE




5 • CONNECTIONS



6 • TERMINALS





7 • SUGGESTED CONNECTIONS




8 • SOFTWARE CONFIGURATION

8a • Display









9 • CONNECTION EXAMPLES

Block diagram




The connection example regards an application for programmed cutting of laminar material. The material is unrolled from a reel. The motor slows at an incremental rate defined as Alarm 2. The motor stops and cutting takes place at the value set as Alarm 3. After a defined time has elapsed (6 sec), the incremental counter is reset and the motor restarts. After a defined number of cuts (Alarm 4), the motor turns off and the reel is changed. With every reel change, reset the absolute count with the RST key or external contact.

Connections



Configuration



Alarm 1 = 500000

Alarm 2 = 9980

Alarm 3 = 10000

Alarm 4 = 50

bt rES : A - I - C

in Cnt : ALR 3 (piece counter increment after cutting)

CP A1 : LE ABS (\leq to absolute count)

CP A2 : GE INC (\geq to incremental count)

CP A3 : GE INC (\geq to piece count)

CP A4 : GE CNT (\geq to piece count)

C oUt 1 : t=00.00 (A1 HI, A2 OFF, A3 LO, A4 LO)

C oUt 2 : t=00.00 (A1 HI, A2 LO, A3 OFF, A4 OFF)

C oUt 3 : t=06.00 (A1 OFF, A2 OFF, A3 HI, A4 OFF)

C oUt 4 : t=00.00 (A1 OFF, A2 OFF, A3 OFF, A4 HI)

Ar inC : OUT 3 (incremental count is reset at end of cut)

10 • ACCESSORIES



Polycarbonate cap
Protection level **IP54**
(frame) grey / (door) transparent

For instruments size 96x96mm (1/4 DIN)
Order code **51065**

For instruments size 48x96mm (1/8 DIN)
Order code **51066**



Polycarbonate cap with rubber gasket
Protection level **IP65**
(frame) grey / (door) transparent

For instruments size 96x96mm (1/4 DIN)
Order code **51064**

For instruments size 48x96mm (1/8 DIN)
Order code **51067**



Dust-proof polycarbonate cap (transparent)

Mod. **CFA110**
48x48mm (1/16 DIN) - order code **51060**

Mod. **CFA120**
48x96mm (1/8 DIN) - order code **51061**

Mod. **CFA220**
96x96mm (1/4 DIN) - order code **51062**



Silicon rubber protection
Protection level **IP65** (transparent)

48x48mm (1/16 DIN) - order code **51183**

48x96mm (1/8 DIN) - order code **51185**

96x96mm (1/4 DIN) - order code **51186**



Instrument hole plug in self-extinguishing
polycarbonate V0 (grey)

Mod. **Q48**, for hole 45x45mm for instruments size 48x48mm
(1/16 DIN) - order code **51177**

Mod. **Q94**, for hole 45x93mm for instruments size 48x96mm
(1/8 DIN) - order code **51178**

Mod. **Q96**, for hole 93x93mm for instruments size 96x96mm
(1/4 DIN) - order code **51179**

ORDER CODE

2351

OUTPUT ALARMS	
4 relay outputs	R0*
4 optoisolated open collector outputs	OC

DIGITAL COMMUNICATION	
Current Loop Serial	1*
Serial RS485	2
Serial RS232	3

POWER SUPPLY	
90...260Vac/Vdc	1*
10...30Vac/Vdc	0

* Positions marked with asterisk indicate standard model

Please, contact GEFran sales people for the codes availability.

• WARNINGS



WARNING: this symbol indicates danger.

It is placed near the power supply circuit and near high-voltage relay contacts.

Read the following warnings before installing, connecting or using the device:

- follow instructions precisely when connecting the device.
- always use cables that are suitable for the voltage and current levels indicated in the technical specifications.
- the device has no ON/OFF switch: it switches on immediately when power is turned on. For safety reasons, devices permanently connected to the power supply require a two-phase disconnecting switch with proper marking. Such switch must be located near the device and must be easily reachable by the user. A single switch can control several units.
- if the device is connected to electrically NON-ISOLATED equipment (e.g. thermocouples), a grounding wire must be applied to assure that this connection is not made directly through the machine structure.
- if the device is used in applications where there is risk of injury to persons and/or damage to machines or materials, it MUST be used with auxiliary alarm units. You should be able to check the correct operation of such units during normal operation of the device.
- before using the device, the user must check that all device parameters are correctly set in order to avoid injury to persons and/or damage to property.
- the device must NOT be used in inflammable or explosive environments. It may be connected to units operating in such environments only by means of suitable interfaces in conformity to local safety regulations.
- the device contains components that are sensitive to static electrical discharges. Therefore, take appropriate precautions when handling electronic circuit boards in order to prevent permanent damage to these components.

Installation: installation category II, pollution level 2, double isolation

- power supply lines must be separated from device input and output lines; always check that the supply voltage matches the voltage indicated on the device label.

- install the instrumentation separately from the relays and power switching devices

- do not install high-power remote switches, contactors, relays, thyristor power units (particularly if "phase angle" type), motors, etc... in the same cabinet.

- avoid dust, humidity, corrosive gases and heat sources.

- do not close the ventilation holes; working temperature must be in the range of 0...50°C.

If the device has faston terminals, they must be protected and isolated; if the device has screw terminals, wires should be attached at least in pairs.

- **Power:** supplied from a disconnecting switch with fuse for the device section; path of wires from switch to devices should be as straight as possible; the same supply should not be used to power relays, contactors, solenoid valves, etc.; if the voltage waveform is strongly distorted by thyristor switching units or by electric motors, it is recommended that an isolation transformer be used only for the devices, connecting the screen to ground; it is important for the electrical system to have a good ground connection; voltage between neutral and ground must not exceed 1V and resistance must be less than 60Ω; if the supply voltage is highly variable, use a voltage stabilizer for the device; use line filters in the vicinity of high frequency generators or arc welders; power supply lines must be separated from device input and output lines; always check that the supply voltage matches the voltage indicated on the device label.

- **Input and output connections:** external connected circuits must have double insulation; to connect analog inputs (TC, RTD) you have to: physically separate input wiring from power supply wiring, from output wiring, and from power connections; use twisted and screened cables, with screen connected to ground at only one point; to connect adjustment and alarm outputs (contactors, solenoid valves, motors, fans, etc.), install RC groups (resistor and capacitor in series) in parallel with inductive loads that work in AC (Note: all capacitors must conform to VDE standards (class x2) and support at least 220 VAC. Resistors must be at least 2W); fit a 1N4007 diode in parallel with the coil of inductive loads that operate in DC.

GEFRAN spa will not be held liable for any injury to persons and/or damage to property deriving from tampering, from any incorrect or erroneous use, or from any use not conforming to the device specifications.



BEDIENUNGSANLEITUNG


SOFTWARE-VERSION 1.1x

Code 80237 / Ausgabe 0.3 - 07/01

GEFRAN spa via Sebina, 74
25050 Provaglio d'Iseo (BS) ITALIA
Tel. 0309888.1 - Fax 0309839063
Internet: <http://www.gefran.com>

1 • INSTALLATION

• Außen- und Ausschnittmaße; Schalttafeleinbau




Schalttafeleinbau


Zur Befestigung des Instruments die beiliegenden Befestigungselemente benutzen. Zur Befestigung mehrerer Geräte neben- oder untereinander Ausschnittsmaße aus oberer Abbildung entnehmen.

3 • ZÄHLWEISE ()

“AUR” - unidir.: Aufwärtszählen auf Anstiegsflanke




“ADR” - unidir.: Abwärtszählen auf Anstiegsflanke




“ABD-R” - bidirektional: CHB bestimmt die Richtung



“ABF-R” - bidirektional: CHB Signal voraus



“AU-RF” - unidir.: Aufwärtszählen auf beiden Flanken



2 • TECHNISCHE DATEN


Haupteingang	für uni- oder bidirektionale Drehgeber, Spannungsvers. 12V, 6mA Eingänge, max. 15V, Isolationsspannung 4kV, Frequenz max. 100kHz
Anzeigebereich	Dezimal (-199999...+999999), gegenläufig Dezimal, Hexadezimal
Ausgangsfunktionen	Konfigurierbar auf Grundlage des logischen Zustands der vier Alarmgrenzwerte. Möglichkeit der zeitgesteuerten Deaktivierung des Ausgangs (max. 99,99s).
Spannungsversorgung	Schaltbar von 90...260Vac/Vdc; max. Leistungsaufnahme 8VA (optional) 10...30Vac/Vdc
Art des Relaiskontakts	NO (5A/220VAC cosφ = 1)
Logikausgang für statische Relais	50V, 50mA, offener Kollektor
Spannungsversorgung für Messaufnehmer	isoliert, 12Vdc, 200mA
Logikeingänge	IN1, IN2, IN3, IN4 für mechanischen Kontakt, statischer Endschalter 3-Leiter NPN, offener Kollektor 12V, 20mA, Isolierung der Eingänge 4kV. Max. Frequenz 250Hz (50Hz, 10ms, Mindestimpuls für Stückzählfunktion)
Serielle Schnittstelle	Linienstrom-Schnittstelle (optional RS485 oder RS232)
Serielle Schnittstelle	1200...19200; GEF 2351 (CENCAL)
Frontseitige Schutzart	IP 54 (verfügbar IP65)
Betriebstemperatur	0...50°C
Lagertemperatur	-20...70°C
Relative Feuchte	20...85% r.H.

CE-KENNZEICHNUNG: Dieser Regler ist konform zur EMV-Richtlinie 89/336/EWG, ergänzt durch 93/68/EWG und den erforderlichen Schutzanforderungen.
Dieses Gerät entspricht der europäischen Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG, ergänzt durch 93/68/EWG, unter Anwendung des Sicherheitsstandards EN 61010.
Der Regler ist für Anwendungen im Industriebereich nach EN 50081-1 und EN 50082-2 vorgesehen.
WARTUNG: Dieses Gerät ist wartungsfrei. Sollte der Regler einen Fehler aufweisen, kontaktieren Sie bitte die nächste GEF 2351 Niederlassung. Kundenspezifische Reparaturen sind nicht zulässig.
Das Gehäuse nicht mit Lösungsmitteln auf Kohlenwasserstoffbasis (Trichlorethylen, Benzin usw.) reinigen, da andernfalls die mechanische Zuverlässigkeit des Geräts beeinträchtigt werden könnte. Zum Reinigen der Außenflächen aus Kunststoff ein sauberes, mit Ethylalkohol oder Wasser angefeuchtetes Tuch verwenden.
TECHNISCHER KUNDENDIENST: GEF 2351 bietet mit einer eigenen Kundendienstabteilung technische Unterstützung an. Von der Garantie ausgeschlossen sind Defekte, die auf Missachtung der Betriebsanleitung zurückzuführen sind.


Die EMV-Konformität wurde mit folgenden Verbindungen geprüft:

FUNKTION	KABELTYP	KABELLÄNGE
Anschlussleitung	1 mm ²	1 m
Drähte Relaisausgang	1 mm ²	3,5 m
Serielle Anschlusskabel	0,35 mm ²	3,5 m
Fühler Eingang Thermoelement	0,8 mm ² kompensiert	5 m
Fühler Eingang Widerstandsthermometer PT100	1 mm ²	3 m


“AD-RF” - unidir.: Abwärtszählen auf beiden Flanken



“ABC-R” - bidirektional: CHB für Abwärtszählen



“ABF-RF” - bidirektional



4 • BESCHREIBUNG DER GERÄTEFRONT

LED "ABS"
AUS: Zeigt an, dass der angezeigte Wert dem inkrementalen oder Teilwert des vom Gerät ermittelten Zählerwerts entspricht.
EIN: Zeigt an, dass der angezeigte Wert dem absoluten vom Gerät ermittelten Zählerwert entspricht.

LED "INCH"
EIN: Zeigt an, dass der angezeigte Wert mit dem Umrechnungsfaktor FINCH multipliziert wird.

Hilfsanzeige: Anzeige des Anzeigetyps.

Taste "mm/INC"
 Diese Taste dient zum Umschalten zwischen der Anzeige in Millimeter und in Zoll des absoluten oder inkrementalen Zählwerts.

Taste "ABS/INC"
 Die Taste "ABS/INC" dient zum Umschalten zwischen der Anzeige des absoluten und des inkrementalen Zählwerts.

Taste "RST"
 Diese Taste "RST" dient zum Zurücksetzen oder Voreinstellen der aktuellen Zählung; allerdings muss die Taste zuvor für diese Funktion freigegeben werden (Parameter "BTRES") • Während der Programmierung kann man außerdem den Wert jedes einzelnen Parameters, den man wählt, zurücksetzen. Im Falle von numerischen Parametern wird der Wert auf Null gesetzt, während bei einem Parameter mit Wahloptionen die erste zulässige Option eingestellt wird.

LED "PCS"
 Zeigt an, dass sich der angezeigte Wert auf die Stückzählung bezieht.

LEDs "1-2-3-4"
 Konfigurierbare Anzeige.

Display principale: indicazione quota o dati di configurazione

Taste "F"
 Mit der Taste "F" kann man alle beim Gerät verfügbaren Anzeigen und Einstellungen durchblättern.

Taste "SHIFT"
 Sie verschiebt die editierbare Ziffer um eine Position nach rechts und erlaubt die Eingabe der vier/sechs Ziffern, die den Wert bilden.

Taste "AUF"
 Sie erhöht die editierte (blinkende) Ziffer um eine Einheit. Wenn es sich bei der editierten Ziffer um die erste Ziffer links handelt, folgt auf die Ziffer 9 vor der Null das Minuszeichen, um die Eingabe negativer Werte zu ermöglichen. Diese Taste dient zur Eingabe der Werte der Grenzwerte, der Korrekturwerte (falls freigegeben) und der numerischen Parameterwerte. Wenn der Wert eines Parameters mit Wahloptionen geändert werden muss, kann man mit dieser Taste die verschiedenen Optionen durchlaufen.

5 • ANSCHLÜSSE

• Transmitterspeisung

+ 12V — 21 — Spannungsversorgung +12V max., 200mA für Messaufnehmer (Drehgeber, Endschalter usw.)

GND COM — 22 —

• Ausgänge (optional)

Alle 4 sind für den generischen Gebrauch vorgesehen und folglich vom Anwender programmierbar.

Nennstrom der Kontakte: 5A/220Vac

15	OUT1
16	OUT2
17	COM 1-2
18	OUT3
19	OUT4
20	COM 3-4

• Stromversorgung

Standard 90...260VAC/VDC	12	~
Option 10...30VAC/VDC	13	⏏
Leistungsaufnahme 8VA	14	~

• Serielle Schnittstelle

Standard-Linienstrom-Schnittstelle

Rx: Widerstand von 1kOhm in Reihe mit der Diode
 Tx: Widerstand von 100Ohm in Reihe mit dem Kollektor des Transistors
 (max. 1200 Baud)
 RS485 oder RS232 auf Wunsch

11	-	Tx
10	+	
9	-	Rx
8	+	

• Unidirektionale Eingänge

CHZ	3	Null
CHA	1	Vorwärts
COM	22	GND

(siehe Zählweise)
max. Eingangsspannung 15Vdc

• Bidirektionale Eingänge

CHZ	3	Null
CHB	2	Rückwärts
CHA	1	Vorwärts
COM	22	GND


(siehe Zählweise)
max. Eingangsspannung 15Vdc

• Steuereingänge


IN4	7
IN3	6
IN2	5
IN1	4
COM	22

Eingänge für mechanische Kontakte, statische Endschalter 3-Leiter NPN, offener Kollektor 12V-20mA

6 • ANSCHLÜSSE






7 • EMPFEHLUNG FÜR DEN ANSCHLUSS




8 • KONFIGURATION DER SOFTWARE

8a • Anzeige





OFF	Die Taste RST ist gesperrt.
ABS	Die Taste RST ist zum Zurücksetzen der absoluten Zählung aktiviert.
INC	Die Taste RST ist zum Zurücksetzen der inkrementalen Zählung aktiviert.
ABSINC	Die Taste RST ist zum Zurücksetzen der absoluten und der inkrementalen Zählung aktiviert.
CNT	Die Taste RST ist zum Zurücksetzen der Stückzählung aktiviert.
ABSCNT	Die Taste RST ist zum Zurücksetzen der absoluten und der Stückzählung aktiviert.
INCCNT	Die Taste RST ist zum Zurücksetzen der inkrementalen und der Stückzählung aktiviert.
A - I - C	Die Taste RST ist zum Zurücksetzen der absoluten, der inkrementalen und der Stückzählung aktiviert.




inoF1 - inoF2	
OFF	Die Summe des Korrekturwerts ist unabhängig vom Eingangswert deaktiviert.
VISABS	Der Korrekturwert wird bei aktivem Eingang nur zum absoluten Zählwert addiert angezeigt; alle in Abhängigkeit vom absoluten Zählwert wirkenden Parameter werden nicht vom Eingang beeinflusst.
VISINC	Der Korrekturwert wird bei aktivem Eingang nur zum inkrementalen Zählwert addiert angezeigt (und nicht wirklich addiert).
VISA-I	Der Korrekturwert wird bei aktivem Eingang nur zum absoluten und zum inkrementalen Zählwert addiert angezeigt.
ADDABS	Der Korrekturwert wird bei aktivem Eingang zum absoluten Zählwert addiert; bei deaktiviertem Eingang wird er subtrahiert.
ADDINC	Der Korrekturwert wird bei aktivem Eingang zum inkrementalen Zählwert addiert; bei deaktiviertem Eingang wird er subtrahiert.
ADD-A	Der Korrekturwert wird bei aktivem Eingang zum absoluten und zum inkrementalen Zählwert addiert; bei deaktiviertem Eingang wird er subtrahiert.




OFF	Keine Unterbrechung der Zählung.
INP 0	Die Zählung wird angehalten, wenn Eingang 0 aktiv ist.
INP 1	Die Zählung wird angehalten, wenn Eingang 1 aktiv ist.
INP 2	Die Zählung wird angehalten, wenn Eingang 2 aktiv ist.
INP 3	Die Zählung wird angehalten, wenn Eingang 3 aktiv ist.
INP 4	Die Zählung wird angehalten, wenn Eingang 4 aktiv ist.
ALR 1	Die Zählung wird angehalten, wenn Grenzwert 1 aktiv ist.
ALR 2	Die Zählung wird angehalten, wenn Grenzwert 2 aktiv ist.
ALR 3	Die Zählung wird angehalten, wenn Grenzwert 3 aktiv ist.
ALR 4	Die Zählung wird angehalten, wenn Grenzwert 4 aktiv ist.
INT 1H	Die Zählung wird auf der Anstiegsflanke von IN1 eingeschaltet und auf der Abstiegsflanke angehalten.
INT 2H	Die Zählung wird auf der Anstiegsflanke von IN2 eingeschaltet und auf der Abstiegsflanke angehalten.
INT 1L	Die Zählung wird auf der Anstiegsflanke von IN1 angehalten und auf der Abstiegsflanke eingeschaltet.
INT 2L	Die Zählung wird auf der Anstiegsflanke von IN2 angehalten und auf der Abstiegsflanke eingeschaltet.

rESAbS - rESiNc - rEScnt	
AUS	Es ist kein Eingang für das Zurücksetzen gewählt.
INP 0	Eingang 0 ist für das Zurücksetzen gewählt.
INP 1	Eingang 1 ist für das Zurücksetzen gewählt.
INP 2	Eingang 2 ist für das Zurücksetzen gewählt.
INP 3	Eingang 3 ist für das Zurücksetzen gewählt.
INT 0H	Eingang 0 ist für das Zurücksetzen beim Schließen des Kontakts über Interruptbefehl gewählt.
INT 1H	Eingang 1 ist für das Zurücksetzen beim Schließen des Kontakts über Interruptbefehl gewählt.
INT 2H	Eingang 0 ist für das Zurücksetzen beim Schließen des Kontakts über Interruptbefehl gewählt.



9 • ANSCHLUSSBEISPIELE

Blockdiagramm



Das Anschlussbeispiel bezieht sich auf eine Anwendung, die das programmierte Schneiden von Blechen vorsieht.

Das Material wird von einer Spule gewickelt; bei einem inkrementalen Messwert, der als Grenzwert 2 definiert ist, wird der Motor verlangsamt.


Bei dem als Grenzwert 3 eingestellten Wert wird der Motor gestoppt und der Schnitt wird ausgeführt.

Nach Ablauf einer vorgegebenen Zeit (6 s) wird der inkrementale Zähler zurückgesetzt und der Motor läuft wieder an.


Nach einer bestimmten Anzahl von Schnitten (Grenzwert 4) sind die Ausschaltung des Motors und der Spulenwechsel vorgesehen.

Bei jedem Spulenwechsel muss der absolute Zählwert mit der Taste RST oder über ein externes Signal zurückgesetzt werden.

Anschlüsse



Konfiguration



Grenzwert 1 = 500000

Grenzwert 2 = 9980

Grenzwert 3 = 10000

Grenzwert 4 = 50

bt rES : A - I - C

in Cnt : ALR 3 (Inkrementierung des Stückzählers nach Schnitt)

CP A1 : LE ABS (\leq absoluter Zählwert)

CP A2 : GE INC (\geq inkrementaler Zählwert)

CP A3 : GE INC (\geq inkrementaler Zählwert)

CP A4 : GE CNT (\geq Stückzählwert)

C oUt 1 : t=00.00 (A1 HI, A2 OFF, A3 LO, A4 LO)

C oUt 2 : t=00.00 (A1 HI, A2 LO, A3 OFF, A4 OFF)

C oUt 3 : t=06.00 (A1 OFF, A2 OFF, A3 HI, A4 OFF)

C oUt 4 : t=00.00 (A1 OFF, A2 OFF, A3 OFF, A4 HI)

Ar inC : (am Ende des Schneidvorgangs erfolgt die Zurücksetzung des inkrementalen Zählers)



Schutzabdeckung aus Polycarbonat
Schutzart **IP54**
Rahmen grau / Deckel transparent

Für Geräte mit Format 96x96mm (1/4 DIN)
Bestellcode **51065**

Für Geräte mit Format 48x96mm (1/8 DIN)
Bestellcode **51066**



Schutzabdeckung aus Polycarbonat mit Gummidichtung
Schutzart **IP65**
Rahmen grau / Deckel transparent

Für Geräte mit Format 96x96mm (1/4 DIN)
Bestellcode **51064**

Für Geräte mit Format 48x96mm (1/8 DIN)
Bestellcode **51067**



Staubschutzabdeckungen (transparent)

Mod. **CFA110**
48x48mm (1/16 DIN) - Bestellcode **51060**

Mod. **CFA120**
48x96mm (1/8 DIN) - Bestellcode **51061**

Mod. **CFA220**
96x96mm (1/4 DIN) - Bestellcode **51062**



Schutzabdeckung aus Silikongummi
Schutzart **IP65** (transparent)

48x48mm (1/16 DIN) - Bestellcode **51183**

48x96mm (1/8 DIN) - Bestellcode **51185**

96x96mm (1/4 DIN) - Bestellcode **51186**



Blindplatten (grau) aus Polycarbonat, selbstlöschend V0


Mod. **Q48** für Blinden 45x45mm für Geräte mit Format 48x48mm (1/16 DIN) - Bestellcode **51177**

Mod. **Q94** für Blinden 45x93mm für Geräte mit Format 48x96mm (1/8 DIN) - Bestellcode **51178**

Mod. **Q96** für Blinden 93x93mm für Geräte mit Format 96x96mm (1/4 DIN) - Bestellcode **51179**

BESTELLKODE

2351



GRENZWERTAUSGÄNGE	
4 Relaisausgänge	R0*
4 optoisolierte Ausgänge Offener Kollektor	OC

DIGITALE KOMMUNIKATION	
Serielle Linienstrom-Schnittstelle	1*
Serielle RS485	2
Serielle RS232	3

STROMVERSORUNG	
90...260Vac/Vdc	1*
10...30Vac/Vdc	0

* Die Positionen mit Sternchen identifizieren das Standardmodell.

Für Informationen zur Verfügbarkeit der Kombinationen bitte GEFRAN kontaktieren.

• SICHERHEITSHINWEISE



ACHTUNG: Dieses Zeichen symbolisiert Gefahr.

Es ist im Inneren des Instruments in der Nähe der Stromversorgung und bei den Relaisanschlüssen angebracht.

Folgende Sicherheitshinweise sind vor der Installation, dem Anschließen und dem Gebrauch des Instruments zu beachten:

- Beim Anschließen des Gerätes sind die im Handbuch enthaltenen Anweisungen genau zu befolgen.
- Für die Anschlüsse sind immer geeignete Kabel zu verwenden, die den geforderten Spannungs- und Stromwerten genügen.
- Das Gerät verfügt über KEINEN Hauptschalter und wird daher unmittelbar nach dem Anschluss an die Betriebsspannung aktiviert. Aus Sicherheitsgründen erfordern permanent ans Netz angeschlossene Geräte einen zweipoligen Trennschalter; dieser Trennschalter muss sich in der Nähe des Geräts befinden und leicht vom Bedienungspersonal zu erreichen sein. Ein einziger Trennschalter kann mehrere Geräte speisen.
- Wenn das Gerät an elektrisch NICHT isolierte Apparate angeschlossen wird (z.B. Thermoelemente), muss die Masseverbindung über eine entsprechend ausgelegte Ausgleichsleitung erfolgen, um zu verhindern, dass Masseschleifen über den Fühler entstehen.
- Wenn bei bestimmten Anwendungen des Gerätes die Gefahr von Personen-, Maschinen- oder Materialschäden besteht, ist dessen Betrieb nur im Zusammenhang mit zusätzlichen Alarmgeräten erlaubt. Es ist ratsam, während des gesamten Betriebs die Zustände der Alarmer ständig auszuwerten.
- Der Betreiber des Gerätes hat vor der Inbetriebnahme die Korrektheit der ins Gerät eingegebenen Parameter sicherzustellen, um Sach- und Personenschäden zu vermeiden.
- Das Gerät DARF NICHT in einer Umgebung mit gefährlicher Atmosphäre (Feuer- oder Explosionsgefahr) betrieben werden. Es kann an Elemente, die in derartigen Atmosphären arbeiten, nur über geeignete Schnittstellen angeschlossen werden, in Übereinstimmung mit geltenden örtlichen Sicherheitsvorschriften.
- Das Gerät enthält gegenüber elektrostatischen Entladungen empfindliche Komponenten. Daher muss die Handhabung der darin eingebauten elektronischen Platinen mit entsprechender Vorsicht erfolgen, um dauerhafte Schäden an den betreffenden Komponenten zu vermeiden.

Hinweise zur Installation: Installationskategorie II, Verschmutzungsgrad 2, doppelte Isolierung

- Netzspannungsleitungen sollen nach Möglichkeit nicht zusammen mit Signalleitungen verlegt werden. Die Versorgungsspannung muss mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen.
- Die Instrumentierung getrennt vom Leistungsteil und den Relais anordnen.
- Die Instrumente nicht in Schaltanlagen einbauen, in denen auch Hochleistungstrennschalter, Schütze, Relais, Thyristorsteller (insbesondere solche mit Phasenanschnitt), Motoren usw. installiert sind.
- Das Instrument nicht Staub, Feuchtigkeit, aggressiven Gasen und Wärmequellen aussetzen.
- Darauf achten, dass die Lüftungsschlitze nicht abgedeckt werden. Die Betriebstemperatur muss in einem Bereich von 0 bis 50°C liegen.
- Wenn das Instrument über Faston-Klemmen verfügt, müssen diese isoliert und geschützt sein. Wenn es über Schraubklemmen verfügt, müssen die Kabel mindestens paarweise gesichert werden.

• **Stromversorgung:** über eine Trennvorrichtung mit Sicherung für den Instrumententeil. Die Stromversorgung der Instrumente muss so direkt wie möglich vom Trennschalter abgehen. Sie darf außerdem nicht zur Steuerung von Relais, Schützen, Magnetventilen usw. verwendet werden. Wenn die Versorgungsspannung durch Thyristorsteller oder Elektromotoren gestört wird, kann die Verwendung eines Trenntransformators für die Stromversorgung der Geräte nützlich sein, wobei der Trafoschirm zu erden ist. Wichtig ist eine gute Erdung der Anlage, ein Spannungswert < 1V zwischen Schutzleiter und Neutraleiter sowie ein Widerstand < 6 Ohm gegenüber Masse. Sollte die Netzspannung breiten Schwankungen unterliegen, empfehlen wir die Anwendung eines Spannungsstabilisators. In der Nähe von Hochfrequenzgeneratoren oder Bogenschweißanlagen empfehlen wir eine Glättung der Versorgungsspannung über ein Netzfilter. Die Netzspannungsleitungen sollen nach Möglichkeit nicht zusammen mit Signalleitungen verlegt werden. Die Versorgungsspannung muss mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen.

• **Anschluss der Ein- und Ausgänge:** die angeschlossenen externen Stromkreise müssen eine doppelte Isolierung haben. Beim Anschließen der analogen Eingänge (TC, RTD) ist Folgendes zu beachten: Bei den analogen Eingangslösungen (Thermoelement, Widerstandsthermometer) raten wir, die Kabel getrennt von der Versorgung sowie von Ausgangs- und Netzspannung führenden Kabeln zu verlegen. Ist das nicht möglich, empfehlen wir die Verwendung verdrehter, abgeschirmter Leitungen. Die Abschirmung sollte nur an einem Ende geerdet werden. An Ausgangslösungen, die unter Last geschaltet werden (Schütze, Magnetventile, Motoren, Gebläse usw.), ist ein RC-Glied (Widerstand und Kondensator in Reihe) parallel zur Last zu schalten um eventuelle Störaussendungen zu unterdrücken (Hinweis: alle Kondensatoren müssen der VDE-Standardklasse (Klasse x2) entsprechen und einer Spannung von mindestens 220VAC standhalten. Der maximale Verlustleistungsfähigkeit des Widerstandes muss mindestens 2W betragen. Bei induktiver Last muss eine Diode vom Typ 1N4007 parallel zur Last geschaltet werden.

Die Firma GEFRA spa übernimmt in keinem Fall die Haftung für Sach- oder Personenschäden, die auf unbefugte Eingriffe sowie unsachgemäße oder den technischen Eigenschaften des Gerätes nicht angemessene Bedienung oder Anwendung zurückzuführen sind.

MANUEL DE L'UTILISATEUR


VERSION LOGICIEL 1.1X

Code **80237**/ Edition **03 - 07/01**


GEFRAN spa via Sebina, 74
25050 Provaglio d'Iseo (BS) ITALIA
Tel. 0309888.1 - Fax 0309839063
Internet: <http://www.gefran.com>

1 • INSTALLATION

• Dimensions d'encombrement et de découpe




Montage sur panneau


Bloquer les instruments à l'aide de la patte prévue à cet effet avant d'effectuer les raccordements électriques. Pour monter deux instruments, ou plus, côte à côte, respecter pour la découpe les mesures indiquées sur le dessin.

3 • MODE DE COMPTAGE ()


"AUR" - unidir. : accroissement sur le front de montée




"ADR" - unidir. : décroissement sur le front de montée




"ABD-R" - bidirectionnel : CHB décide la direction



"ABF-R" - bidirectionnel: CHB signal précédent



"AU-RF" - unidir.: accroissement sur les deux fronts



2 • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Entrée principale	Codeurs mono et bidirectionnel, alim. 12V, 6mA Entrées, maxi 15V, isolées 4KV, fréquence maxi 100kHz
Plage d'affichage	décimale (- 199999...+999999), décimale opposée, sexagésimale
Fonctions des sorties	configurables en fonction de l'état logique des quatre interceptions d'alarme. Possibilité de désactivation temporisée (maxi 99,99 sec) de la sortie
Alimentation	du type à commutation 90...260Vc.a./Vc.c., puissance maxi 8VA (en option) 10...30Vc.a./Vc.c.
Type de contact relais	NO (5A/220Vc.a. cosφ = 1)
Sortie logique pour relais statiques	50V, 50mA collecteur ouvert
Alimentation pour transducteur	isolée, 12Vc.c., 200mA
Entrées logiques	IN1, IN2, IN3, IN4 par contact mécanique, fin de course statique 3 fils NPN, collecteur ouvert 12V, 20mA. Entrée isolées 4KV. Fréquence maxi 250Hz (50Hz, 10msec, impulsion minimum pour fonction compte-pièces)
Interface série	Boucle de courant (en option RS485 ou RS232)
Interface série	1200...19200; GEFRAN (CENCAL)
Protection frontale	IP54 (IP65 disponible)
Température de travail	0...50°C
Température de stockage	-20...70°C
Humidité relative	20...85% Ur

MARQUAGE CE: Conformité CEM (compatibilité électromagnétique) dans le respect de la Directive 89/336/CEE par référence aux Normes génériques EN50082-2 (immunité en milieu industriel) et EN50081-1 (émission en milieu résidentiel). Conformité BT (basse tension) dans le respect de la Directive 73/23/CEE modifiée par la Directive 93/68.

ENTRETIEN: Les réparations ne devront être effectuées que par du personnel qualifié ou ayant reçu une formation appropriée. Couper l'alimentation de l'instrument avant d'accéder aux parties internes.


Ne pas nettoyer le boîtier avec des solvants dérivés d'hydrocarbures (trichloréthylène, essence, etc.). L'emploi de ces solvants compromettrait la fiabilité mécanique de l'instrument. Pour nettoyer les parties extérieures en plastique, utiliser un chiffon propre humidifié d'alcool éthylique ou d'eau.

ASSISTANCE TECHNIQUE: Gefran met à disposition un service d'assistance technique. Ne sont pas couverts par la garantie les défauts causés par une utilisation non conforme au mode d'emploi.


La conformité CEM a été vérifiée avec les raccordements suivants

FONCTION	TYPE DE CÂBLE	LONGUEUR EMPLOYÉE
Câble d'alimentation	1 mm ²	1 m
Fils sortie relais	1 mm ²	3,5 m
Câble raccordement série	0,35 mm ²	3,5 m
Capteur entrée thermocouple	0,8 mm ² compensé	5 m
Capteur entrée thermorésistance «PT100»	1 mm ²	3 m


"AD-RF" - unidir.: décroissement sur les deux fronts




"ABC-R" - bidirectionnel : CHB décroît




"ABF-RF" - bidirectionnel



4 • DESCRIPTION FAÇADE INSTRUMENT




5 • CONNEXIONS




6 • TERMINAUX

VERSION STANDARD AVEC
TERMINAL A VIS




Avec terminal à fourche;
avec fil étamé;
avec terminal à anneau


7 • CÂBLAGE RECOMMANDE




8 • CONFIGURATION LOGICIEL

8a • Affichage









9 • EXEMPLES DE CONNEXION

Schéma par blocs




L'exemple de connexion concerne une application comportant un découpage programmé sur un matériau laminaire. Le matériau est déroulé à partir d'une bobine; la ralentissement du moteur a lieu à une mesure incrémentielle, définie comme Alarme 2. L'arrêt moteur et le découpage ont lieu à la cote programmée comme Alarme 3. Au bout d'un temps prédéfini (6 sec), le compteur incrémentiel est mis à zéro et le moteur redémarre. La mise hors tension du moteur et le changement de la bobine sont prévus après un certain nombre de découpages, Alarme 4. Lors de chaque remplacement de bobine, mettre le comptage absolu à zéro à l'aide de la touche RST ou du contact extérieur.

Connexions



Configuration



Alarme 1 = 500000

Alarme 2 = 9980

Alarme 3 = 10000

Alarme 4 = 50

bt rES : A - I - C

in Cnt : ALR 3 (accroissement compte-pièces après découpage)

CP A1 : LE ABS (\leq au comptage absolu)

CP A2 : GE INC (\geq au comptage incrémentiel)

CP A3 : GE INC (\geq au comptage pièces)

CP A4 : GE CNT (\geq au comptage pièces)

C oUt 1 : t=00.00 (A1 HI, A2 OFF, A3 LO, A4 LO)

C oUt 2 : t=00.00 (A1 HI, A2 LO, A3 OFF, A4 OFF)

C oUt 3 : t=06.00 (A1 OFF, A2 OFF, A3 HI, A4 OFF)

C oUt 4 : t=00.00 (A1 OFF, A2 OFF, A3 OFF, A4 HI)

Ar inC : OUT 3 (la réinitialisation du comptage incrémentiel a lieu à la fin du découpage)

10 • ACCESSOIRES



Caches en polycarbonate
Degré de protection **IP54**
(cadre) couleur gris / (volet) transparent

Pour instruments dim. 96x96mm (1/4 DIN)
Code de commande **51065**

Pour instruments dim. 48x96mm (1/8 DIN)
Code de commande **51066**



Cache en polycarbonate avec joint en caoutchouc
Degré de protection **IP65**
(cadre) couleur gris / (volet) transparent

Pour instruments dim. 96x96mm (1/4 DIN)
Code de commande **51064**

Pour instruments dim. 48x96mm (1/8 DIN)
Code de commande **51067**



Cache-poussière en polycarbonate (transparents)

Mod. **CFA110**
48x48mm (1/16 DIN) - code de commande **51060**

Mod. **CFA120**
48x96mm (1/8 DIN) - code de commande **51061**

Mod. **CFA220**
96x96mm (1/4 DIN) - code de commande **51062**



Protection en caoutchouc à la silicone
Degré de protection **IP65** (transparents)

48x48mm (1/16 DIN) - code de commande **51183**

48x96mm (1/8 DIN) - code de commande **51185**

96x96mm (1/4 DIN) - code de commande **51186**



Bouchon cache-trou instruments
en polycarbonate à auto-extinction V0 (couleur gris)

mod. **Q48**, pour trou 45x45mm pour instruments dim.
48x48mm (1/16 DIN) - code de commande **51177**
mod. **Q94**, pour trou 45x93mm pour instruments dim.
48x96mm (1/8 DIN) - code de commande **51178**
mod. **Q96**, pour trou 93x93mm pour instruments dim.
96x96mm (1/4 DIN) - code de commande **51179**

REFERENCE DE COMMANDE

2351

SORTIE ALARMES	
4 sorties relais	R0*
4 sorties opto-isolées collecteur ouvert	OC

COMMUNICATION NUMERIQUE	
Série boucle de courant	1*
Série RS485	2
Série RS232	3

ALIMENTATION	
90...260Vc.a./Vc.c.	1*
10...30Vc.a./Vc.c.	0

* Modèle standard

Attention certaines fonctions ne sont pas cumulables ou dissociables, nous contacter pour connaître les modèles réalisables

• AVERTISSEMENTS



ATTENTION: ce symbole signale un danger.

Il est visible à proximité de l'alimentation et des contacts des relais qui peuvent être soumis à la tension du réseau.

Avant d'installer, de raccorder ou d'utiliser l'appareil, lire les instructions suivantes:

- Raccorder l'appareil en suivant scrupuleusement les indications du manuel.
- Effectuer les connexions en utilisant toujours des types de câble adaptés aux limites de tension et de courant indiquées dans les caractéristiques techniques.
- L'appareil N'EST PAS équipé d'un interrupteur M/A, par conséquent il s'allume immédiatement une fois l'alimentation appliquée. Pour des exigences de sécurité, les appareillages raccordés en permanence à l'alimentation nécessitent: un disjoncteur sectionneur biphasé marqué du symbole spécifique, qui doit être placé à proximité de l'appareil et pouvoir être facilement atteint par l'opérateur. Un seul disjoncteur peut commander plusieurs appareils.
- Si l'appareil est raccordé à des éléments NON isolés électriquement (par ex. thermocouples), on doit effectuer le raccordement de terre avec un conducteur spécifique afin d'éviter que ce raccordement ne se fasse directement à travers la structure même de la machine.
- Si l'appareil est utilisé dans des applications comportant un risque de dommages pour les personnes, les machines ou les matériels, il est indispensable de l'associer à des appareils auxiliaires d'alarme. Il est également conseillé de prévoir la possibilité de vérifier l'intervention des alarmes même pendant le fonctionnement régulier.
- L'utilisateur est tenu de vérifier, avant l'emploi, la programmation correcte des paramètres de l'appareil, afin d'éviter tout dommage pour les personnes et les biens.
- L'appareil NE peut PAS fonctionner dans des milieux dont l'atmosphère est dangereuse (inflammable ou explosive). Il peut être raccordé à des éléments qui travaillent dans une telle atmosphère uniquement par l'intermédiaire d'interfaces appropriés et opportuns, conformes aux normes locales de sécurité en vigueur.
- L'appareil contient des composants sensibles aux charges électrostatiques, raison pour laquelle la manipulation des cartes électroniques qu'il contient doit se faire en prenant les précautions nécessaires afin de ne pas endommager de manière permanente lesdits composants.

Installation: catégorie d'installation II, degré de pollution 2, double isolement.

- Les lignes d'alimentation doivent être séparées de celles d'entrée et de sortie des instruments. Contrôler toujours que la tension d'alimentation correspond à celle qui est indiquée dans le sigle figurant sur l'étiquette de l'appareil.
- Regrouper l'instrumentation séparément de la partie de puissance et des relais.
- Éviter que ne coexistent dans le même tableau des télérupteurs haute puissance, des contacteurs, des relais; des groupes de puissance à thyristors, notamment «en angle de phase»; des moteurs, etc.
- Éviter la poussière, l'humidité, les gaz corrosifs, les sources de chaleur.
- Ne pas boucher les fentes d'aération. La température de travail doit se situer dans la plage 0 - 50°C.
- Si l'appareil est équipé de cosses type faston, celles-ci doivent être d'un type protégé et isolé; s'il est équipé de contacts à vis, il est nécessaire de fixer les câbles au moins par paires.
- **Alimentation:** provenant d'un dispositif de sectionnement avec fusible pour la partie instruments; l'alimentation des appareils doit être la plus directe possible à partir du sectionneur et de plus elle ne doit pas être utilisée pour commander des relais, des contacteurs, des électrovannes, etc. Quand elle est fortement perturbée par la commutation de groupes de puissance à thyristors ou par des moteurs, il convient d'installer un transformateur d'isolement pour les seuls appareils, en raccordant le blindage à la terre. Il est important que l'installation ait une bonne mise à la terre, que la tension entre neutre et terre ne soit pas supérieure à 1 V et que la résistance ohmique soit inférieure à 6 Ohms. Si la tension de réseau est fortement variable, alimenter avec un stabilisateur de tension. À proximité de générateurs à haute fréquence ou de soudeuses à l'arc, employer des filtres de réseau. Les lignes d'alimentation doivent être séparées de celles d'entrée et de sortie des appareils. Contrôler toujours que la tension d'alimentation correspond à celle qui est indiquée dans le sigle figurant sur l'étiquette de l'appareil.
- **Raccordement entrées et sorties:** les circuits extérieurs raccordés doivent respecter le double isolement. Pour raccorder les entrées analogiques (TC, RTD), il est nécessaire de séparer physiquement les câbles des entrées des câbles d'alimentation, des sorties et des raccordements de puissance et d'utiliser des câbles torsadés et blindés, avec blindage raccordé à la terre en un seul point. Pour raccorder les sorties de régulation, d'alarme (contacteurs, électrovannes, moteurs, ventilateurs, etc.), monter des circuits RC (résistance et condensateur en série) en parallèle avec les charges inductives qui travaillent en courant alternatif (*Nota: tous les condensateurs doivent être conformes aux normes VDE [classe x2] et supporter une tension d'au moins 220 V c.a. Les résistances doivent être d'au moins 2 W*). Monter une diode 1N4007 en parallèle avec la bobine des charges inductives qui travaillent en continu.

GEFRAN spa ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable des dommages causés à des personnes ou des biens dus à des dérèglages, une utilisation incorrecte, anormale ou dans tous les cas non conforme aux caractéristiques de l'appareil.



MANUAL DE USO


VERSIÓN SOFTWARE 1.1x

Código 80237 / Edición 0.3 - 07/01

GEFRAN spa via Sebina, 74
25050 Provaglio d'Iseo (BS) ITALIA
Tel. 0309888.1 - Fax 0309839063
Internet: <http://www.gefran.com>

1 • INSTALACIÓN

- Dimensiones exteriores y de perforación; colocación y fijación al panel




Montaje en el cuadro

Para fijar los instrumentos, colocar el respectivo bloque en los alojamientos presentes en los lados de la caja. Para montar conjuntamente dos o más instrumentos, tener presente para la perforación las medidas que se indican en el dibujo.


3 • MODALIDAD DE CONTEO ()

"AUR" - unidir.: incremento en el frente de subida
CHA




CONTEO: 0 1 2 3 4 5

"ADR" - unidir.: decremento en el frente de subida
CHA




CONTEO: 2 1 0 -1 -2 -3

"ABD-R" - bidireccional: CHB decide la dirección
CHA




CHB




CONTEO: 3 2 1 0 1 2

"ABF-R" - bidireccional: CHB señal precedente
CHA




CHB



CONTEO: 4 3 2 1 2 3 4

"AU-RF" - unidir.: incremento en ambos frentes
CHA



CONTEO: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 • CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Entrada principal	Codificador mono y bidireccional, alim. 12 V, 6 mA Entradas, máx. 15 V, aislados 4 KV, Frecuencia máx. 100 kHz
Rango visualización	decimal (- 199999...+ 999999), decimal opuesto, sexagesimal.
Funciones salidas	configurables en base al estado lógico de las cuatro interceptaciones de alarma. Posibilidad de desactivación temporizada (máx. 99,99 s) de la salida.
Alimentación	tipo switching 90...260 Vca/Vcc, potencia máx. 8 VA (opcional) 10...30 Vca/Vcc
Tipo de contacto relé	NO (5 A/220 Vca cosφ = 1)
Salida lógica para relés estáticos	50 V, 50 mA open collector
Alimentación para transductor	aislada, 12 Vcc, 200 mA
Entradas lógicas	IN1, IN2, IN3, IN4 para contacto mecánico, final de carrera estático 3 hilos NPN, open collector 12 V, 20 mA. Entradas aisladas 4 kv. Frecuencia máx. 250 Hz (50 Hz, 10 ms, mínimo impulso para función cuentapiezas)
Interfaz serie	Current Loop (opcional RS485 o RS232)
Interfaz serie	1200...19200; GEFran (CENCAL)
Protección frontal	IP54 (disponible IP65)
Temperatura de trabajo	0÷50 °C
Temperatura de almacenamiento	-20÷70 °C
Humedad relativa	20÷85% HR

Marca CE: Conformidad EMC (compatibilidad electromagnética) en el respeto de lo establecido por la Directiva 89/336/CEE con referencia a las Normas genéricas EN50082-2 (inmunidad en ambiente industrial) y EN50081-1 (emisiones en ambiente residencial). Conformidad BT (baja tensión) según lo establecido por la Directiva 73/23/CEE modificada por la Directiva 93/68.


Mantenimiento: Las reparaciones deben ser efectuadas sólo por personal especializado y adecuadamente capacitado. Interrumpir la alimentación del instrumento antes de intervenir en su parte interna. No limpiar la caja con disolventes derivados de hidrocarburos (triela, bencina, etc.). El uso de dichos disolventes reducirá la fiabilidad mecánica del instrumento. Para limpiar las partes externas de plástico, utilizar un paño limpio humedecido con alcohol etílico o con agua.

Asistencia técnica. El departamento de asistencia técnica GEFran se encuentra a disposición del cliente. Quedan excluidos de la garantía los desperfectos derivados de un uso no conforme con las instrucciones de empleo.

La conformidad de EMC ha sido verificada con las siguientes conexiones


FUNCIÓN	TIPO DE CABLE	LONGITUD UTILIZADA
Cable de alimentación	1 mm ²	1 m
Hilos salida relé	1 mm ²	3,5 m
Hilos de conexión serie	0,35 mm ²	3,5 m
Sonda entrada termopar	0,8 mm ² compensado	5 m
Sonda entrada termorresistencia "PT100"	1 mm ²	3 m

"AD-RF" - unidir.: decremento en ambos frentes
CHA




CONTEO: 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5

"ABC-R" - bidireccional: CHB decremента
CHA




CHB




CONTEO: 1 2 3 3 2 1 0

"ABF-RF" - bidireccional
CHA




CHB




CONTEO: 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6

4 • DESCRIPCIÓN PARTE FRONTAL INSTRUMENTO




5 • CONEXIONES


• Alimentación transmisor




• Salidas (opcionales)




• Alimentación




• Línea serie




• Entradas monodireccionales




• Entradas bidireccionales




• Entradas de mando



6 • TERMINALES





7 • CONEXIONES ACONSEJADAS




8 • CONFIGURACIÓN SOFTWARE

8a • Visualización








9 • EJEMPLOS DE CONEXIÓN

Esquema de bloques



El ejemplo de conexión corresponde a la aplicación que prevé un corte de programa en material laminar.

El material es desenrollado desde una bobina; con una medición incremental definida como Alarma 2, se verifica la ralentización del motor.


En la cota asignada como Alarma 3 se verifica la parada del motor y del corte.

Transcurrido un lapso predefinido (6 seg.), el contador incremental es devuelto a cero y el motor parte nuevamente.


Después de un cierto número de cortes, Alarma 4, se prevé el apagado del motor y el cambio de la bobina.

Después de cada cambio de bobina devolver a cero el conteo absoluto mediante la tecla RST o contacto externo.

Conexiones



Configuración



Alarmas 1 = 500000

Alarmas 2 = 9980

Alarmas 3 = 10000

Alarmas 4 = 50

bt rES : A - I - C

in Cnt : ALR 3 (incremento cuenta piezas tras el corte)

CP A1 : LE ABS (\leq al conteo absoluto)

CP A2 : GE INC (\geq al conteo incremental)

CP A3 : GE INC (\geq al conteo incrementa)

CP A4 : GE CNT (\geq al conteo piezas)

C oUt 1 : t=00.00 (A1 HI, A2 OFF, A3 LO, A4 LO)

C oUt 2 : t=00.00 (A1 HI, A2 LO, A3 OFF, A4 OFF)

C oUt 3 : t=06.00 (A1 OFF, A2 OFF, A3 HI, A4 OFF)

C oUt 4 : t=00.00 (A1 OFF, A2 OFF, A3 OFF, A4 HI)

Ar inC : (al terminar el corte vuelve a cero el conteo incremental)

10 • ACCESORIOS



Casquetes de policarbonato
Grado de protección **IP54**
(marco) color gris / (portezuela) transparente

Para instrumentos formato 96 x 96 mm (1/4 DIN)
Código de pedido **51065**

Para instrumentos formato 48x 96 mm (1/8 DIN)
Código de pedido **51066**



Casquete de policarbonato con junta de goma
Grado de protección **65**
(marco) color gris / (portezuela) transparente

Para instrumentos formato 96 x 96 mm (1/4 DIN)
Código de pedido **51064**

Para instrumentos formato 48x 96 mm (1/8 DIN)
Código de pedido **51067**



Casquetes antipolvo de policarbonato (color transparente)

Mod. **CFA110**
48x48mm (1/16 DIN) - código de pedido **51060**

Mod. **CFA120**
48x96mm (1/8 DIN) - código de pedido **51061**

Mod. **CFA130**
96x96mm (1/4 DIN) - código de pedido **51062**



Protección de goma silicónica
Grado de protección **IP65** (color transparente)

48x48mm (1/16 DIN) - código de pedido **51183**

48x96mm (1/8 DIN) - código de pedido **51185**

96x96mm (1/4 DIN) - código de pedido **51186**



Tapón cubre orificio instrumentos de policarbonato
autoextinguible V0 (color gris)

Mod. **Q48**, para orificio 45x45mm para instrumentos
formato 48x48mm (1/16 DIN) - código de pedido **51177**

Mod. **Q94**, para orificio 45x93mm para instrumentos
formato 48x96mm (1/8 DIN) - código de pedido **51178**

Mod. **Q96**, para orificio 93x93mm para instrumentos
formato 96x96mm (1/4 DIN) - código de pedido **51179**

2351

SALIDA ALARMAS	
4 salidas relé	R0*
4 salidas optoaisladas open collector	OC

COMUNICACIÓN DIGITAL	
Serie Current Loop	1*
Serie RS485	2
Serie RS232	3

ALIMENTACIÓN	
90...260Vca/Vcc	1*
10...30Vca/Vcc	0

* Las posiciones con asterisco se refieren a un modelo estándar.

Se ruega contactar con el personal GEFRA para solicitar informaciones sobre disponibilidad de los códigos.

• ADVERTENCIAS



ATENCIÓN. Este símbolo indica peligro.

Es visible en proximidad de la alimentación y de los contactos de los relés que pueden estar sometidos a tensión de red.

Antes de instalar, conectar o usar el instrumento se deberán leer las siguientes advertencias:

- Conectar el instrumento aplicando escrupulosamente las instrucciones del manual.
- Efectuar las conexiones utilizando siempre tipos de cables adecuados para los límites de tensión y corriente indicados en los datos técnicos.
- El instrumento NO está provisto de interruptor ON/OFF, por lo que se enciende inmediatamente al aplicar la alimentación; por motivos de seguridad, los aparatos conectados permanentemente a la alimentación requieren un interruptor seccionador bifásico identificado con la marca correspondiente; debe estar situado en la proximidad del aparato, en posición de fácil acceso para el operador; un sólo interruptor puede controlar varios aparatos.
- Si el instrumento está conectado a aparatos NO aislados eléctricamente (por ejemplo termopares) se debe efectuar la conexión de tierra con un conductor específico, para evitar que ésta se efectúe directamente a través de la propia estructura de la máquina.
- Si el instrumento se utiliza en aplicaciones con riesgo de daños a personas, máquinas o materiales, es indispensable conectarlo a aparatos auxiliares de alarma. Se recomienda prever además la posibilidad de verificar la correcta intervención de las alarmas incluso durante el funcionamiento normal.
- A fin de evitar lesiones y/o daños a las personas ó cosas, es responsabilidad del usuario comprobar antes del uso la correcta predisposición de los parámetros del instrumento.

- El instrumento NO puede funcionar en ambientes con atmósferas peligrosas (inflamables ó explosivas); puede conectarse a dispositivos que actúen en dichos ambientes sólo a través de tipos apropiados de interfaz, que cumplan con lo establecido por las normas locales de seguridad vigentes.
- El instrumento contiene componentes sensibles a las cargas electrostáticas, por lo que la manipulación de sus fichas electrónicas debe efectuarse con las debidas precauciones, a fin de evitar daños permanentes a dichos componentes.

Instalación: categoría de instalación II, grado de contaminación 2, aislamiento doble.

- Las líneas de alimentación deben estar separadas de las de entrada y salida de los instrumentos; verificar siempre que la tensión de alimentación corresponda a la indicada en la respectiva etiqueta del instrumento.
- Reagrupar la instrumentación por separado de los dispositivos de la parte de potencia y de los relés.
- Evitar que en el mismo cuadro coexistan telerruptores de alta potencia, contactores, relés, grupos de potencia de tiristores en particular "de desfase", motores, etc.

- Evitense el polvo, la humedad, los gases corrosivos y las fuentes de calor.

- No obstruir las aberturas de ventilación; la temperatura de servicio debe mantenerse dentro del rango de 0 ... 50 °C.

- Si el instrumento está equipado con contactos de tipo "faston", es necesario que éstos sean del tipo protegido aislado; en caso de utilizar contactos con tornillo, efectuar la fijación de los cables por pares, como mínimo.

- **Alimentación.** Debe provenir de un dispositivo de seccionamiento con fusible para la parte de instrumentos; la alimentación de los instrumentos debe ser lo más directa posible, partiendo del seccionador y además: no debe utilizarse para gobernar relés, contactores, electroválvulas, etc.; en caso de fuertes perturbaciones debidas a la conmutación de grupos de potencia a tiristores o de motores, será conveniente disponer un transformador de aislamiento sólo para los instrumentos, conectando su pantalla a tierra. Es importante que la instalación tenga una adecuada conexión de tierra, que la tensión entre neutro y tierra no sea > 1 V y que la resistencia óhmica sea < 6 Ohmios; si la tensión de red es muy variable se deberá utilizar un estabilizador de tensión; en proximidad de generadores de alta frecuencia o soldadoras de arco deben utilizarse filtros de red; las líneas de alimentación deben estar separadas de las de entrada y salida de los instrumentos; verificar siempre que la tensión de alimentación corresponda a la indicada en la respectiva etiqueta del instrumento.

- **Conexión de las entradas y salidas.** Los circuitos exteriores conectados deben respetar el doble aislamiento; para conectar las entradas analógicas (TC, RTD) es necesario: separar físicamente los cables de las entradas de los de alimentación, de las salidas y de las conexiones de potencia; utilizar cables trenzados y apantallados, con la pantalla conectada a tierra en un único punto; para conectar las salidas de regulación, de alarma (contactores, electroválvulas, motores, ventiladores, etc.) deben montarse grupos RC (resistencia y condensador en serie), en paralelo con las cargas inductivas que actúan en corriente alterna. (Nota. Todos los condensadores deben reunir los requisitos establecidos por las normas VDE (clase x2) y soportar una tensión de al menos 220 Vca. Las resistencias deben ser de 2 W., como mínimo); montar un diodo 1N4007 en paralelo con la bobina de las cargas inductivas que actúan con corriente continua.

GEFRAN spa declina toda responsabilidad por los daños a personas ó cosas, originados por alteraciones, uso erróneo, impropio o no conforme con las características del instrumento.




MANUAL DO USUÁRIO

VERSÃO DE SOFTWARE 1.1x
código 80237 / Edição 0.3 - 07/01

GEFRAN spa via Sebina, 74
25050 Provaglio d'Iseo (BS) ITALIA
Tel. 0309888.1 - Fax 0309839063
Internet: <http://www.gefran.com>

1 • INSTALAÇÃO

- Dimensões externas máximas e medidas para furação e montagem em painel



Montagem em quadro

Para fixar os instrumentos, introduza as presilhas apropriadas nas sedes existentes nas paredes laterais da caixa. Para montar dois ou mais instrumentos dispondo-os lado a lado, faça os furos respeitando as medidas indicadas na figura.

3 • MODO DE CONTAGEM ()

“AUR” - unidireccional: incremento no campo de subida
CHA

CONTAGEM: 0 1 2 3 4 5

“ADR” - unidireccional: decrescimento no campo de subida
CHA

CONTAGEM: 2 1 0 -1 -2 -3

“ABD-R” - bidireccional: CHB decide a direcção
CHA

CHB

CONTAGEM: 3 2 1 0 1 2

“ABF-R” - bidireccional: CHB sinal precedente
CHA

CHB

CONTAGEM: 4 3 2 1 2 3 4

“AU-RF” - unidireccional: incremento em ambos os campos
CHA

CONTAGEM: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 • CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Entrada principal	Encoder mono e bidireccional, alim. 12V, 6 mA Entradas, máximo 15V, isoladas 4 KV, Frequência máxima 100 kHz
Range de visualização	decimal (- 19999...+99999), decimal oposto, sexagesimal
Funções das saídas	passíveis de configuração segundo o estado lógico das quatro intercepções de alarme. Possibilidade de desactivação a tempo (máximo 99,99 seg.) da saída
Alimentação	tipo Switching 90...260 VCA/VCC, potência máxima 8 VA (opcional) 10...30 VCA/VCC
Tipo de contacto do relé	NO (5A/220 VCA cosφ = 1)
Saída lógica para relés estáticos	50V, 50 mA Open Collector
Alimentação do transdutor	isolada, 12 VCC, 200 mA
Entradas lógicas	IN1, IN2, IN3, IN4 para contacto mecânico, fim de curso estático 3 fios NPN, Open Collector 12V, 20 mA. Entradas isoladas 4 KV. Frequência máxima 250 Hz (50 Hz, 10m seg., pulso mínimo para função de contagem de peças)
Interface serial	Current Loop (opcional RS485 ou RS232)
Interface serial	1200...19200; GEF 2351 (CENCAL)
Protecção frontal	IP54 (disponível IP65)
Temperatura de trabalho	0...50°C
Temperatura de armazenamento	-20...70°C
Humidade relativa	20...85% Ur

MARCA DA CE: Conformidade EMC (compatibilidade eletromagnética) de acordo com a Diretiva 89/336/CEE com referência às Normas genéricas EN50082-2 (imunidade em ambiente industrial) e EN50081-1 (emissão em ambiente residencial). Conformidade BT (baixa tensão) de acordo com a Diretiva 73/23/CEE, modificada pela Diretiva 93/68.

MANUTENÇÃO: Reparos devem ser realizados somente por técnicos especializados ou por pessoas devidamente treinadas neste tipo de trabalho. Antes de acessar às partes internas do instrumento, desligue-o da alimentação.

Não limpe a caixa com solventes derivados de hidrocarbonetos (tricloroetileno, gasolina, etc.). O emprego dos referidos solventes compromete a confiabilidade mecânica do instrumento. Para limpar as partes externas de plástico use um pano limpo umedecido com álcool etílico ou com água.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA: A GEF 2351 tem um departamento de assistência técnica nas próprias instalações, que está à disposição do cliente.

Os defeitos provocados por uso inadequado e não conforme as instruções de utilização não estão cobertos pela garantia.

A conformidade com a EMC foi verificada usando as seguintes conexões

FUNÇÃO	TIPO DE CABO	COMPRIMENTO UTILIZADO
Cabo de alimentação	1 mm ²	1 m
Cabo de saída do relé	1 mm ²	3,5 m
Fios de conexão serial	0,35 mm ²	3,5 m
Entrada do termopar	0,8 mm ² compensado	5 m
Entrada da termorresistência “PT100”	1 mm ²	3 m

“AD-RF” - unidireccional: decrescimento em ambos os campos
CHA

CONTAGEM: 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5

“ABC-R” - bidireccional: CHB decresce
CHA

CHB


CONTAGEM: 1 2 3 3 2 1 0

“ABF-RF” - bidireccional
CHA

CHB


CONTAGEM: 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6

4 • DESCRIÇÃO FRONTAL DO INSTRUMENTO




5 • CONEXÕES


• Alimentação do transmissor




• Saídas (opcionais)




• Alimentação




• Linha serial




• Entradas unidireccionais




• Entradas bidireccionais




• Entradas de comando



6 • TERMINAIS





7 • CONEXÕES ACONSELHADAS




8 • CONFIGURAÇÃO SOFTWARE

8a • Visualização








9 • EXEMPLOS DE CONEXÃO

Esquemas a blocos



O exemplo de conexão é relativo ao tipo de aplicação que prevê um corte do programa no material laminar.

O material é desenrolado por uma bobina; numa determinada medida incremental, definida como Alarme 2, ocorre a desaceleração do motor.


À quota definida como Alarme 3, ocorre a paragem do motor e o corte propriamente dito.

Transcorrido um tempo predefinido (6 seg.), o contador incremental é posto em zero e o motor torna a arrancar.


Após um determinado número de cortes, o alarme 4, é previsto o desligamento do motor e a troca da bobina.

A cada troca da bobina, é preciso pôr em zero a contagem absoluta mediante a tecla RST ou o contacto externo.

Conexões



Configuração



Alarme 1 = 500000

Alarme 2 = 9980

Alarme 3 = 10000

Alarme 4 = 50

bt rES : A - I - C

in Cnt : ALR 3 (incremento do contador de peças após o corte)

CP A1 : LE ABS (\leq à contagem absoluta)

CP A2 : GE INC (\geq à contagem incremental)

CP A3 : GE INC (\geq à contagem das peças)

CP A4 : GE CNT (\geq à contagem das peças)

C oUt 1 : t=00.00 (A1 HI, A2 OFF, A3 LO, A4 LO)

C oUt 2 : t=00.00 (A1 HI, A2 LO, A3 OFF, A4 OFF)

C oUt 3 : t=06.00 (A1 OFF, A2 OFF, A3 HI, A4 OFF)

C oUt 4 : t=00.00 (A1 OFF, A2 OFF, A3 OFF, A4 HI)

Ar inC : OUT 3 (no final do corte ocorre o Reset da contagem incremental).

10 • ACESSÓRIOS



Calotas em policarbonato
Grau de protecção: **IP54**
(moldura) cinzento / (porta) transparente

Para instrumentos formato 96x96 mm. (1/4 DIN)
Código de pedido **51065**.

Para instrumentos formato 48x96 mm. (1/8 DIN)
Código de pedido **51066**



Calota em policarbonato com guarnição em borracha.
Grau de protecção: **IP65**
(moldura) cinzento / (porta) transparente

Para instrumentos formato 96x96 mm. (1/4 DIN)
Código de pedido **51064**.

Para instrumentos formato 48x96 mm. (1/8 DIN)
Código de pedido **51067**



Calotas de protecção contra o pó em policarbonato (transparente)

Mod. **CFA110**
48x48mm (1/16 DIN) - código de pedido **51060**

Mod. **CFA120**
48x96mm (1/8 DIN) - código de pedido **51061**

Mod. **CFA110**
96x96mm (1/4 DIN) - código de pedido **51062**



Protecção em borracha de silicone.
Grau de protecção: **IP65** (transparente)

48x48mm (1/16 DIN) - código de pedido **51183**

48x96mm (1/8 DIN) - código de pedido **51185**

96x96mm (1/4 DIN) - código de pedido **51066**



Tampa do furo dos instrumentos em policarbonato
auto-extinguente V0 (cinzento)

Mod. **Q48** para furo 45x45mm para instrumentos formato
48x48mm (1/16 DIN) - código de pedido **51177**

Mod. **Q94** para furo 45x93mm para instrumentos formato
48x96mm (1/8 DIN) - código de pedido **51178**

Mod. **Q96** para furo 93x93mm para instrumentos formato
96x96mm (1/4 DIN) - código de pedido **51179**

CÓDIGO DE PEDIDO

2351

SAÍDA DOS ALARMES	
4 saídas relé	R0*
4 saídas optoisoladas Open Collector	OC

COMUNICAÇÃO DIGITAL	
Serial Current Loop	1*
Serial RS485	2
Serial RS232	3

ALIMENTAÇÃO	
90...260Vca/Vcc	1*
10...30Vca/Vcc	0

* O asterisco identifica um modelo padrão.

Entre em contato com os técnicos da GEFTRAN para maiores informações acerca da disponibilidade dos códigos

• ADVERTÊNCIAS



ATENÇÃO! Este símbolo indica perigo.

Você irá encontrá-lo próximo da alimentação e dos contatos dos relés que podem ser conectados a tensão de rede.

Antes de instalar, ligar ou usar o instrumento, leia as advertências abaixo:

- ligue o instrumento seguindo rigorosamente as indicações do manual
- faça as conexões utilizando sempre os tipos de cabos adequados aos limites de tensão e corrente indicados nos dados técnicos
- o instrumento NÃO possui interruptor On/Off. Deste modo, assim que se liga à corrente acende imediatamente. Por motivo de segurança, todos os dispositivos conectados permanentemente à alimentação necessitam de: um interruptor selecionador bifásico marcado com a marca apropriada, colocado nas imediações do aparelho e facilmente acessível ao operador; um único interruptor pode comandar vários aparelhos.
- se o instrumento estiver ligado a aparelhos eletricamente NÃO isolados (ex. termopares), deve-se fazer a conexão ao terra com um condutor específico para evitar que esta ocorra diretamente através da própria estrutura da máquina.
- se o instrumento for utilizado em aplicações onde há risco de ferimento de pessoas, danos para máquinas ou materiais, é indispensável que seja usado com aparelhos de alarme auxiliares. É aconselhável contemplar a possibilidade de verificar a intervenção dos alarmes mesmo durante o funcionamento normal do equipamento
- antes de usar o instrumento, cabe ao usuário verificar se os seus parâmetros estão definidos corretamente, para evitar ferimentos nas pessoas ou danos a objetos
- o instrumento NÃO pode funcionar em ambientes onde a atmosfera seja perigosa (inflamável ou explosiva); só pode ser ligado a elementos que operem neste tipo de atmosfera através de interfaces de tipo apropriado que estejam em conformidade com as normas de segurança vigentes locais
- o instrumento contém componentes sensíveis às cargas eletrostáticas; assim, é necessário que o manuseio das placas eletrônicas nele contidas seja feito com as devidas precauções a fim de evitar danos permanentes aos próprios componentes

Instalação: categoria de instalação II, grau de poluição 2, isolamento duplo

- as linhas de alimentação devem ser separadas das de entrada e saída dos instrumentos; certifique-se sempre de que a tensão de alimentação corresponde à indicada na sigla indicada na etiqueta do instrumento
- reúna a instrumentação da parte de potência e de relés, separadamente
- não instale no mesmo quadro contadores de alta potência, contadores, relés, grupos de potência com tiristores, sobretudo "com defasagem", motores, etc..

• evite pó, umidade, gases corrosivos, fontes de calor

• não feche as entradas de ventilação; a temperatura de trabalho deve estar compreendida entre 0 ... 50°C

• Se o instrumento estiver equipado com contatos tipo faston, é necessário que estes sejam do tipo protegido e isolados; se estiver equipado com contatos de parafuso, é necessário fixar os cabos solidamente e, pelo menos, dois a dois.

• **alimentação:** proveniente de um dispositivo de seccionamento com fusível para a parte de instrumentos; a alimentação dos instrumentos deve ser o mais direta possível, partindo do selecionador e, além disso, não deve ser utilizada para comandar relés, contadores, válvulas de solenóide, etc.. Quando for fortemente perturbada pela comutação de grupos de potência com tiristores ou por motores, é conveniente usar um transformador de isolamento só para instrumentos, ligando a blindagem destes à terra. É importante que a instalação elétrica tenha uma boa conexão à terra, que a tensão entre o neutro e a terra não seja >1V e que a resistência Ohmica seja <6 Ohms. Se a tensão de rede for muito variável, use um estabilizador de tensão para alimentar o instrumento. Nas imediações de geradores de alta frequência ou de arcos de solda, use filtros de rede. As linhas de alimentação devem ser separadas das de entrada e saída dos instrumentos. Certifique-se sempre de que a tensão de alimentação corresponde à indicada na sigla indicada na placa de identificação do instrumento

• **conexão das entradas e saídas:** os circuitos externos conectados devem respeitar o duplo isolamento. Para conectar as entradas analógicas (TC, RTD), é necessário separar, fisicamente, os cabos de entrada dos de alimentação, de saída e de conexão de potência. Utilize cabos trançados e blindados, com blindagem ligada à terra num único ponto. Para conectar as saídas de controle, de alarme (contadores, válvulas de solenóide, motores, ventoinhas, etc.) monte grupos RC (resistência e condensador em série) em paralelo com as cargas indutivas que trabalham em corrente alternada (Nota: todos os condensadores devem estar em conformidade com as normas VDE (classe x2) e suportar uma tensão de, pelo menos, 220Vca. As resistências devem ser, pelo menos, de 2W). Monte um diodo 1N4007 em paralelo com a bobina das cargas indutivas que trabalham em corrente contínua.

A GEFTRAN spa não se considera, de modo nenhum, responsável por ferimento de pessoas ou danos de objetos provocados por adulteração, uso errado, inadequado e não conforme as características do instrumento.

[illegible]

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



GEFRAN

GEFRAN spa

via Sebina, 74 - 25050 Provaglio d'Iseo (BS) - ITALIA

Tel. +39 0309888.1 - Fax +39 0309839063

www.gefran.com

www.gefranonline.com